



## MANNOL Rearview Mirror Adhesive 9934

Rearview Mirror Adhesive – набор с клеем, разработанный специально для приклеивания металлических пластин креплений зеркал заднего вида («пяточков») к лобовому стеклу, а также для приклеивания различных металлических деталей (шарниров, запоров, крепежных элементов и т.д.) к боковым стёклам и форточкам автомобиля. Вместе с тем, подходит и для склеивания любых металлических и пластиковых деталей в быту и различных производствах (мебели, например). Может быть использован для автомобилей всех марок. Незаменим и эффективен для планового и аварийного ремонта, модернизации и внутренней отделки транспортных средств, плавсредств, мотоциклов, спортивного инвентаря, бытовой техники и т.д. Может быть использован для приклеивания антенн и накладок к кузову.

### Свойства:

- Высокостабилен - устойчив к высоким нагрузкам, вибрации, сильным перепадам температур и воздействию ультрафиолетового излучения;
- Пригоден для крепления пластин крепления или ножек (кронштейнов) зеркал любых типоразмеров и из любых материалов;
- Быстро затвердевает и отлично держится;
- Отлично компенсирует разницу в тепловом расширении склеенных материалов.

Применение: Снимите зеркало с пластины крепления, если это предусматривает конструкция. Отметьте исходное положение пластины/ножки (кронштейна) на внешней стороне ветрового стекла. Тщательно очистите склеиваемые поверхности от остатков клея, загрязнений, жировых и масляных отложений. Для обезжиривания рекомендуется применять 9691 MANNOL Brake Cleaner. Аккуратно распакуйте салфетку с активатором-очистителем (activator& cleaner). Старайтесь не прикасаться к салфетке, используйте для этого упаковку как чехол, как это указано на упаковке салфетки. Протрите ей ту площадь стекла, которая будет соприкасаться с пластиной крепления/ножкой (кронштейном) зеркала. Саму пластину/ножку (кронштейн) протирать ей не надо. Дайте активатору высохнуть в течение 1-2 минут. Нанесите только одну большую каплю клея в середину пластины/ножки (кронштейна), не распределяйте его по поверхности. Крепко прижмите и удерживайте 1-2- минуты пока клей не затвердеет. Подождите 15 минут, прежде чем установить зеркало на пластину крепления.

