



MANNOL Leather Repair Kit 9803

Leather Repair Kit- wygodny i łatwy w użyciu zestaw do renowacji powierzchni wykonanych ze skóry naturalnej i sztucznej oraz winylu. Może być stosowany zarówno do naprawy tapicerki i paneli wnętrza samochodu, jak i w życiu codziennym do naprawy mebli, odzieży skórzanej, obuwia, toreb i walizek, galanterii, a także siedzeń łodzi, motocykli i innych pojazdów mechanicznych, dachów kabrioletów itp.

Właściwości:

- Naprawia wszelkie dziury, pęknięcia, nacięcia, przypalenia na powierzchniach skórzanych i winylowych, a także wgniecenia na tych ostatnich;
- Zestaw zawiera baroodporne masy naprawcze w siedmiu kolorach, co pozwala uzyskać dowolne odcienie podczas mieszania. Odcień odpowiadający obrabianej powierzchni można wybrać na podstawie załączonej tabeli;
- Zestaw zawiera zestaw trzech arkuszy papieru odpornego na ciepło z najczystszyimi teksturami skóry i winylu;
- Pożądaný rezultat osiąga się bez znacznych kosztów.

Sposób użycia:

1. Przygotuj i oczyść uszkodzony obszar. Oczyść uszkodzony obszar za pomocą domowego odkurzacza. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że obszar jest suchy. Ostrożnie odetnij przetarte miejsca i nadmiar nitki, a także zwłóglone krawędzie nożyczkami lub nożem. Podczas palenia usuń cały zwłóglony materiał. Nadając miejscu uszkodzenia gładkie krawędzie, w materiale powinna powstać dziura o gładkich krawędziach.
2. Włóż podkład z tkaniny pod uszkodzony obszar. Użyj łopatkę, aby wepchnąć tkaninę podkładową pod otwór w kroku 1. Aby naprawić duże dziury większe niż 6 mm, przytnij podkład tekstylny do rozmiaru nieco większego niż powstały otwór. Użyj szpatułki, aby wygładzić podkład z tkaniny. Przyklej podkład z tkaniny od wewnątrz klejem winylowym. Wsuszyj suszarką do włosów.
3. Wybierz papier baroodporny o fakturze, która najlepiej pasuje do tekstury uszkodzonej powierzchni. Na odwrocie wybranego arkusza baroodpornego papieru narysuj kontur uszkodzonego obszaru. Umożliwi to prawidłowe ustawienie punktu wymiany ciepła narzędzia w punkcie 8.
4. Napraw głębokie uszkodzenia. W przypadku głębokich uszkodzeń, takich jak winylowa deska rozdzielcza, użyj przezroczystego kleju winylowego z wypełniaczem i szpatułki, aby wyrównać uszkodzony obszar do pierwotnego

poziomu powierzchni. Klej skurczy się nieznacznie podczas wysychania, pozostawiając pustkę, która zostanie później wypełniona kolorową masą naprawczą.

5. Posługując się tabelą doboru koloru lub empirycznie określisz zestaw kompozycji naprawczych, które po zmieszaniu stworzą odpowiedni odcień. Wymieszaj ten zestaw w wymaganej ilości w pojemniku do mieszania, aby uzyskać pożądaną kolorację. Sprawdź dopasowanie odcienia, wcierając niewielką ilość mieszanki w nieuszkodzoną powierzchnię, a następnie usuń ściereczką.

6. Nałóż mieszankę naprawczą. Gdy klej winylowy wyschnie, użyj szpательki, aby równomiernie i delikatnie nałóż mieszankę na uszkodzony obszar. Zetrzyj nadmiar wokół otworu lub uszkodzenia. Nie zakrywaj obszaru uszkodzenia.

7. Przyłóż papier paroizolacyjny z fakturą do miejsca naprawy. Przyklej go na wierzchu mieszanki naprawczej, upewniając się, że zaznaczony kontur znajduje się bezpiecznie nad uszkodzonym obszarem. Nie ruszaj tego. Jeśli naprawa odbywa się na powierzchni pionowej, zabezpiecz papier taśmą od góry.

8. Obróbka cieplna. To bardzo ważny etap w procesie naprawy. Włącz żelazko i pozwól mu rozgrzać się do wysokiej temperatury przez co najmniej cztery minuty. Umieść kołcówkę narzędzia do wymiany ciepła bezpiecznie na żelazku i odczekaj kilka minut, aż żelazko się rozgrzeje. Następnie dociśnij narzędzie do konturu roboczego na papierze paroizolacyjnym i okrężnymi ruchami pocieraj naprawiany obszar z niewielkim wysiłkiem przez 20-30 sekund. Usuń paroizolacyjny papier z naprawianego obszaru.

Zestaw zawiera:

Paroizolacyjna masa naprawcza w siedmiu kolorach (czarny, niebieski, zielony, czerwony, brązowy, biały i szary) - 7 szt.

Klej winylowy - 1 szt.

Podkład z tkaniny - 1 szt.

Zestaw papierów paroizolacyjnych o trzech różnych fakturach - 3 szt.

Stolik do doboru odcienia - 1 szt.

Szpatelka - 1 szt.

Pojemnik do mieszania - 1 szt.

Narzędzie do przenoszenia ciepła - 1 szt.

Specifications

Approval

Recommendation